



How to Wash and Dry FUTON

ふとんの洗い方



洗濯・乾燥できるふとんと できないふとん

	素材	洗濯	乾燥
羽毛ふとん	羽毛	○	○
掛ふとん こたつふとん	ポリエステル	○	○
	ウール 50%	○	○
	綿	×	×
毛布	アクリル	○	○
	ウール	×	×
敷ふとん	ポリエステル	○	○
	ウール 50%	○	○
	綿	○	○
マットレス	ウレタンフォーム	○	○
	ファイバー	○	×

※洗濯乾燥機に入らない硬さ、大きさのものは洗えません。

※「ファイバー」素材のマットレスはポリエチレン等の繊維を絡め合うようにして形成したものです。商品によって「エアファイバー」などと記載されている場合があります。

※真綿、シルク、ウール100%の寝具は種類に関わらず、洗濯・乾燥できません。

！ 洗濯前にご確認ください

✓ キルティング加工はされていますか？

キルティング加工のない布団は詰め物が偏ったり、ちぎれたりする可能性があります。

✓ カバーを外し、生地の変形や破れがないことを確認してください。

洗濯中は生地に強い力がかかります。生地が傷んでいると破れが発生し、詰め物が庫内に広がる恐れがあります。

✓ 必ず正しい機器・コースを確認して洗濯してください。

敷ふとんは必ず専用コース、専用乾燥機を利用してください。

※必ず品質表示ラベルを確認し、ご自身の判断で洗濯してください。




掛ふとんの洗濯・乾燥

羽毛ふとんやポリエステル綿の掛ふとん、こたつふとんをすっきりと洗い、乾燥します。

洗濯乾燥 Wash & Dry

対応機器 …… 洗濯乾燥機 M / L

容量 …………… M シングル 1枚
L ダブル 1枚



必ず事前に裏面の「洗濯・乾燥できるふとん」に該当していることをご確認ください。

1 — ふとんを入れる

たたんで入れる必要はありません。厚みのある布団の場合はLサイズを選択してください。

2 — コースを選択

羽毛ふとんは「羽毛ふとん専用コース」、ポリエステル綿の掛けふとん、こたつふとんは「スタンダードコース」をお選びください。

※コースボタンを押してからコインを投入するか、バルコカードを挿入して「支払い」ボタンを押してください。

※機器によってはマルチ端末からコースを選択する必要があります。

〔 羽毛ふとん専用コースは、水に浮きやすい羽毛ふとんの中身まですっきりと洗えるように、最適な水流で洗濯します。 〕

3 — 追加乾燥

布団の厚みによって追加乾燥が必要です。洗濯乾燥後に広げて全体の乾燥具合を確認してください。追加乾燥をする場合はLサイズ乾燥機に移し、20分を目安に乾燥してください。




敷ふとんの洗濯・乾燥

専用の洗濯コースと乾燥機で、ご家庭で洗いきい敷ふとんが丸洗いできます。

洗濯 Wash


対応機器 …… 洗濯乾燥機 L

容量 …………… シングル1枚




1 - ふとんをたたむ

ドラムに入れやすくするために折りたたみます。横に広げた敷ふとんを横半分に折ります。さらに横に折りたたみ、そのまま敷ふとんを抱えて洗濯乾燥機へ。



2 - ふとんを入れる

たたんだ布団の端が手前になるように入れます。



3 - 中で広げる

ドラム内に沿わせるように、円状に広げます。布団の端が★☆の位置になります。



4 - 「敷ふとん専用コース」を選択

※洗濯のみのコースです。乾燥は必ず敷ふとん乾燥機をご利用ください。

※コースボタンを押してからコインを投入するか、バルコカードを挿入して「支払い」ボタンを押してください。

※機器によってはマルチ端末からコースを選択する必要があります。



必ず事前に裏面の「洗濯・乾燥できるふとん」に該当していることをご確認ください。

乾燥 Dry

対応機器 …… 敷ふとん乾燥機

容量 …………… シングル1枚



1ー 敷ふとんをセットする

台車を引き出し、敷ふとんを掛けます。

※バーと台車との間に敷ふとんの端を入れてください。



2ー 硬貨／カードを入れる

台車を押し込んでドアを閉め、硬貨を入れる、またはバルコカードを入れ、支払いボタンを押してください。

※100円で6分間稼働します。


※バルコカードの場合は、ボタンを1回押すごとに100円のお支払いとなります。

敷ふとんの乾燥 目安時間

ポリエステル 100%	約 20 分～
ポリエステル 50% ウール 50%	約 30 分～
綿 100%	約 40 分～
ウレタンフォーム入り	約 50 分～

料金

洗濯乾燥機 Washer & Dryer



	コース	料金	1回の時間の目安
M	スタンダード	¥1,000	60分
	羽毛ふとん専用	¥1,200	65分
L	スタンダード	¥1,400	60分
	羽毛ふとん専用 (洗濯のみ)	¥1,600	65分
	敷ふとん専用	¥1,100	30分

❗ 洗剤は自動投入されます。

敷ふとん乾燥機 Futon Dryer



料金	乾燥時間の目安
6分 ¥100	約20-50分

※乾燥時間は敷ふとんの素材や厚みによって異なります。

そのほかの寝具の洗い方

シーツ
布団カバー
タオルケット

スタンダードコースで洗えます。コットン素材の寝具には、天然由来成分100%の洗濯石けんで洗い、クエン酸が主成分のリンス剤で仕上げるナチュラルコースがおすすめです。素材本来の質感、吸水性がよみがえります。

毛布

スタンダードコースで洗えます。追加乾燥には、Lサイズ乾燥機を使うと早く仕上がります。

こたつふとん

ポリエステル綿のこたつふとんは、ポリエステル綿の掛けふとんと同じように洗濯乾燥が可能です。